

Kurzanleitung / Quick user guide

Drahtloses Abstimmgerät VD30

- 1 Abstimm-tasten, Funktion variabel (siehe Bedienungsanleitung)
- 2 Löschtaste
- 3 Sondertaste (s. Bedienungsanleitung)
- 4 LC Anzeige
 - 4a Akkuzustandsanzeige
 - 4b Sendestatus: Wahl wird übertragen/
Wahlübertragung betätigt
 - 4c Anzeige für Funkkontakt mit Transponder
 - 4d Statusmeldung
 - 4e Tasteneingabefeld
- 5 ID-Nummer der Abstimmereinheit
- 6 Akku Ladestatus

Wireless Voting Unit VD30

- 1 Voting push-buttons, variable function (see Operating Instructions)
- 2 Clear key
- 3 Special push-button (see Operating Instructions)
- 4 LC Display
 - 4a Status indication of rechargeable battery
 - 4b Status of transmission: transmitting of voting / confirmation of voting transmission
 - 4c Radio contact to transponder
 - 4d Status message
 - 4e Displaying key input
- 5 ID-Number of the voting unit
- 6 Charging status of rechargeable battery

